

RĘCZNA WYRZUTNIA DO RZUTKÓW CLAY CANNON

PONIŻSZE INSTRUKCJE OBSŁUGI SĄ WAŻNE. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NIMI DOKŁADNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

**ZAWSZE PRZESTRZEGAJ REGULAMINU STRZELNICY NA KTÓREJ STRZELASZ!
ZALECAMY UZGODNIENIE BEZPIECZNEGO SPOSOBU I MOŻILWOŚCI UŻYCIA CAY CANNON Z ZARZĄDCĄ STRZELNICY!**

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wyrzutni, zapoznaj się z instrukcją.

UWAGA! Naklejka ostrzegawcza zapobiega przypadkowemu napięciu mechanizmu

UWAGA! W pierwszej kolejności należy założyć podkładkę i pokrętło regulacji na gwint znajdujący się nad chwytem wyrzutni. Gwint jest zabezpieczony kapturkiem – należy go zsunąć przed nakręceniem pokrętła.

UWAGA! Nie wolno napinać ramienia wyrzutni bez założonego pokrętła!

UWAGA! ROZŁADOWANIE WYRZUTNI


Aby rozładować napiętą wyrzutnię należy wystrzelić rzutka. **NIE WOLNO** z wyrzutni strzelać na sucho!



Podkładka i pokrętło



Regulacja siły sprężyny



Chwyt na szynie ris



Do-All-Outdoors
Nashville, TN 37203

Dystrybucja Polska:



LCS
LUBELSKIE CENTRUM
STRZELECKIE

LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie
ul. Metalurgiczna 3, 20-234 Lublin
info@lcs.lublin.pl | www.lcs.lublin.pl
fb.com/lcs.lublin
+48 720 811 820

OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO

Do użytku TYLKO pod nadzorem osób dorosłych!

Nie wolno napinać ramienia wyrzutni bez założonego pokrętła!

Nie wolno strzelać z wyrzutni na sucho!

Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji i zmian w wyrzutni (naruszenie warunków gwarancji)

Nie reguluj siły sprężyny, kiedy wyrzutnia jest napięta lub załadowana.

Upewnij się, że żadna część ciała nie znajduje się w zasięgu ramienia wyrzucającego kiedy jest napięte.

Zawsze kieruj wyrzutnię w bezpiecznym kierunku biorąc pod uwagę zasięg rzutka.

Tylko do użytku na zewnątrz.

Przechowywać w suchym miejscu z dala od promieni UV i źródeł ciepła

Zawsze używaj ochronników słuchu i okularów ochronnych.

Nigdy nie zagłądaj od przodu do wnętrza wyrzutni, kiedy jest napięta/załadowana.

Trzymaj wyrzutnię z dala od twarzy podczas wystrzeliwania rzutków.

Sprawdź stan rzutka przed wystrzeleniem.

Nigdy nie przechowuj wyrzutni kiedy jest napięta/załadowana

Operator wyrzutni powinien stać zawsze w odległości nie mniejszej niż 9m od strzelców i obserwujących.

Upewnij się przed wystrzeleniem rzutka, czy wszystkie osoby znajdują się za wyrzutnią.

Strzelec powinien zawsze znajdować się po przeciwnej stronie okna wyrzutu (Launch Zone).

Zalecamy, aby pierwsze użycie wyrzutni przećwiczyć na odpowiedniej osi (trap) aby wypróbować ustawienia siły wyrzutu i opanować kierunki wystrzeliwania rzutków.

Wystrzeliwane rzutki mogą spowodować poważne obrażenia i kontuzję. Nigdy nie wystrzeluj rzutków w kierunku strzelców i osób postronnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

MONTAŻ

Pokrętło regulacji napięcia: UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy założyć podkładkę i pokrętło regulacji na gwint znajdujący się nad chwytem wyrzutni.

Gwint jest zabezpieczony kapturkiem – należy go zsunąć przed nakręceniem pokrętła.

Pokrętło dokręcamy na początku aż dotknie obudowy wyrzutni. Jest to minimalne ustawienie napięcia sprężyny. Sprężynę można napiąć mocniej, przekręcając maksymalnie 20 obrotów w kierunku ruchu wskazówek zegara. Jeżeli przekręcisz pokrętło do oporu (aż przestanie się kręcić w prawą stronę) cofnij je o 2-3 pełne obroty. Będzie to maksymalne ustawienie siły napięcia sprężyny.

Chwyć pionowy: Wyrzutnia jest wyposażona w 3 szyny akcesoryjne. Zamontuj chwyt na dowolnej z nich.

UŻYTKOWANIE

Wyrzutnia współpracuje z rzutkami w rozmiarach **Standard, Midi i Mini**. Można je wystrzelić pojedynczo, parami obok siebie lub parami jedna na drugiej.

1. Zanim naciągniesz wyrzutnię ustaw odpowiednią siłę wyrzutu. Napięcie sprężyny zwiększa zasięg i szybkość rzutka.
2. Przełącz bezpiecznik na pozycję OFF (odbezpieczony). Napnij ramię wyrzutni pociągając je do tyłu aż zaczepi się na zaczepie spustu – usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Przełącz bezpiecznik na pozycję ON (zabezpieczony).
3. Połóż rzutka na ramieniu, zaraz za zawiniętym końcem ramienia ale przed występnym blokującym od strony osi ramienia. Nigdy nie umieszczaj rzutka na występie blokującym. Upewnij się, że rzutek/rzutki opierają się o ramię wyrzucające. Trzymaj palec z dala od spustu podczas ładowania.
4. Wyceluj wyrzutnię w pożądanym kierunku – skieruj okno wyrzutowe (Launch Zone) lekko na zewnątrz i w górę, trzymając wyrzutnię z dala od ciała. Ułożenie rzutka na ramieniu ma wpływ na jego lot. Przetestuj w bezpieczny sposób poszczególne ustawienia.
5. Upewnij się, że celujesz w bezpiecznym kierunku oraz co znajduje się za strefą lotu rzutka. Odbezpiecz wyrzutnię i wystrzel rzutek naciskając spust!